


Σαρωτής **HP** Scanjet 4070 Photosmart HP Scanjet 4070 Photosmart tarayıcı

Εγκατάσταση Kurulum

Ελληνικά

1. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας

- Α. Σαρωτής με προσαρμογέα διαφανών υλικών (TMA)
- **B.** Καλώδιο USB
- **C.** Τροφοδοτικό ισχύος, καλώδιο τροφοδοσίας (όπου είναι δυνατό)
- **D.** Εγχειρίδιο χρήσης
- **Ε.** Αφίσα Εγκατάστασης
- **F.** Εγγύηση
- **G.** Δύο ή περισσότερα CD (ανάλογα με την περιοχή σας)



Türkçe

1. Kutunun İçindekileri Denetleyin

- A. Saydam adaptörlü (TMA) tarayıcı
- **B.** USB kablosu
- C. Güç kaynağı, güç kablosu (verildiği yerlerde)
- D. Kullanıcı Elkitabı
- E. Kurulum Posteri F. Garanti belgesi
- **G.** İki veya daha fazla CD (bulunduğunuz yere bağlı)


2. Εγκαταστήστε το λογισμικό

- 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.
- 2. Εισαγάγετε το CD HP Image Zone που είναι κατάλληλο για τη γλώσσα σας και το λειτουργικό σας

Windows: Εισαγάγετε το CD 1 και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Ανάλογα με τη ρύθμιση του συστήματός σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD 2. Αν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα: Στο μενού '**Εναρξη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση** και πληκτρολογήστε: D:setup.exe (όπου D το γράμμα της μονάδας CD-ROM).

Σημείωση: Για να καθορίσετε ποιο λογισμικό σαρωτή πρέπει να εγκαταστήσετε, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της οθόνης.

Macintosh: Εγκαταστήστε το CD και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος εγκατάστασης στο CD.



2. Yazılımı Yükleyin

1. Tüm programları kapatın.

çift tıklatın.

2. Dilinize ve işletim sisteminize uygun HP Image Zone CD'sini takın.

Windows: CD 1'i takın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak CD 2'yi takmanız istenébilir. Yükleme otomatik olarak başlamıyorsa: Başlat menüsünde Çalıştır'ı tıklatıp şunu yazın: **D:setup.exe** (burada D, CD sürücüsünün

Not: Hangi tarayıcı yazılımını yüklemeniz gerektiğini belirlemek için ekrandaki yükleme yönergelerine bakın. Macintosh: CD'yi takın ve CD'deki yükleyici simgesini

3. Συνδέστε το σαρωτή ακολουθώντας τη σειρά των βημάτων που υποδεικνύεται

- 1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο σαρωτή και τον υπολογιστή σας.
- 2. Συνδέστε τον προσαρμογέα διαφανών υλικών (ΤΜΑ) στη θύρα του στην πίσω πλευρά του σαρωτή.
- 3. Συνδέστε το τροφοδοτικό ισχύος στο σαρωτή και στη συνέχεια σε μια συσκευή εξομάλυνσης τάσης ή σε μια γειωμένη πρίζα. Ο σαρωτής ενεργοποιείται.



3. Tarayıcı Gösterilen Sırada Bağlayın

- 1. USB kablosunu tarayıcıya ve bilgisayara bağlayın.
- 2. TMA kablosunu tarayıcının arkasındaki bağlantı noktasına bağlayın.
- 3. Güç kablosunu tarayıcıya bağlayın ve ardından yüksek gerilim koruyucusuna veya topraklanmış bir duvar prizine takın. Tarayıcı açılır.


4. Για να πραγματοποιήσετε σάρωση

- 1. Τοποθετήστε φωτογραφίες στη θήκη φωτογραφιών ή πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή με την πλευρά σάρωσης προς τα κάτω, όπως υποδεικνύεται από τα σημάδια αναφοράς στο σαρωτή 🖺. (Για να σαρώσετε slide και αρνητικά, δείτε το Εγχειρίδιο χρήσης.)
- 2. Πατήστε το κατάλληλο κουμπί και ακολουθήστε της οδηγίες της οθόνης.

Κουμπιά σαρωτή



Σάρωση εικόνας – Πραγματοποιεί σάρωση φωτογραφιών από τη γυάλινη επιφάνεια και από τη θήκη φωτογραφιών ΗΡ.




Σάρωση εγγράφου – Πραγματοποιεί σάρωση εγγράφων από τη γυάλινη επιφάνεια κάτω από το καπάκι του σαρωτή.



Αντιγραφή – Πραγματοποιεί σάρωση από τη γυάλινη επιφάνεια απευθείας στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για δημιουργία

Σημείωση: Για λεπτομερείς οδηγίες, δείτε το Εγχειρίδιο χρήσης ή την ηλεκτρονική Βοήθεια.



4. Taramak İçin

- 1. Fotoğrafları fotoğraf tutucuya yerleştin veya orijinalleri tarayıcı camının üzerine, tarayıcıdaki başvuru işaretinde 🖺 belirtilen şekilde yüz üstü yerleştirin. (dia ve negatifler taramak için Kullanıcı Elkitabı'na bakın.)
- 2. Uygun düğmeye basın ve ekrandaki yönergeleri

Tarayıcı Düğmeleri



Resim Tara – Camdan ve HP Fotoğraf Tutucu'dan resimler tarar.



Dialar ve Nagatifler Tara – TMA'dan dialar veya negatifler tarar.



Belge Tara – Tarayıcı kapağının altındaki camdan belgeler tarar.



Kopyala – Kopyalar çıkartmak üzere camdan doğrudan varsayılan yazıcıya tarar.

Not: Ayrıntılı yönergeler için Kullanıcı Elkitabı'na veya Çevrimiçi Yardım'a bakın.

Υποστήριξη προϊόντος

- www.hp.com/support για υποστήριξη πελατών
- www.shopping.hp.com (μόνο για τις ΗΠΑ) ή www.hp.com (παγκοσμίως) για παραγγελία βοηθητικού εξοπλισμού ΗΡ, αναλωσίμων και

Ürün Desteği

- müşteri desteği için www.hp.com/support
- HP aksesuarları, sarf malzemeleri ve ürünleri sipariş etmek için www.shopping.hp.com (yalnızca A.B.D.) veya www.hp.com (dünya genelinde)





HP Scanjet 4070 Photosmart scanner HP Scanjet 4070 Photosmart סורק

Setup חיבור והתקנה

English

1. Check the Box Contents

- A. Scanner with transparent materials adapter (TMA)
- **B.** USB cable
- C. Power supply, power cord (where applicable)
- D. User's Manual
- E. Setup Poster F. Warranty sheet
- **G.** Two or more CDs (depending on your region)



עברית

1. בדוק את תכולת האריזה

.E עלון התקנה F. גיליון אחריות

USB כבל **.B**

סורק עם מתאם חומרים. A

שקופים (TMA)

שני תקליטורים או יותר.**G** ספק כוח, כבל חשמל. (בהתאם לאזור) (אם מתאים)

מדריך למשתמש.D


2. Install the Software

- 1. Close all programs.
- 2. Insert the HP Image Zone CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Insert CD 1 and follow the on-screen instructions. Depending on your system configuration, you may be be instructed to insert CD 2. If the installation does not start automatically: On the Start menu, click **Run** and type: **D:setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).

Note: To determine which scanner software to install, see the on-screen installation instructions.

Macintosh: Install CD 2 and double click the installer icon on the CD.



2. התקן את התוכנה

- 1. סגור את כל התוכניות.
- 12. הכנס את התקליטור HP Image Zone המתאים לשפה ולמערכת ההפעלה שלך.


ופעל בהתאם להוראות **Windows**: הכנס את תקליטור 1 המופיעות על המסך. בהתאם לתצורת המערכת, ייתכן שתונחה להכניס את תקליטור 2. אם ההתקנה לא מתחילה באופן אוטומטי: בתפריט התחל, לחץ על הפעלה והקלד: (כאשר D מסמלת את אות כונן התקליטורים). **D:setup.exe**

הערה: כדי לקבוע איזו תוכנת סורק להתקין, עיין בהוראות ההתקנה המופיעות על המסך.

את תקליטור 2 ולחץ לחיצה כפולה על סמל :Macintosh תוכנית ההתקנה בתקליטור.

3. Connect the Scanner in the **Order Shown**

- 1. Connect the USB cable to the scanner and to your computer.
- 2. Connect the TMA cable to its port on the back of the scanner.
- 3. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.



3. חבר את הסורק לפי הסדר, כמוצג באיור

- 1. חבר את כבל ה-USB לסורק ולמחשב.
- 2. חבר את כבל ה-TMA ליציאה שלו בגב הסורק.
- 3. חבר את ספק הכוח לסורק ולאחר מכן חבר אותו למייצב המתח או לשקע קיר מוארק. הסורק יופעל.

4. To Scan

- 1. Place photos in the photo holder or originals facedown on the scanner glass as indicated by the reference mark on the scanner [4]. (To scan slides and negatives, see the User's Manual.)
- 2. Press the appropriate button and follow the onscreen instructions.

negatives from the TMA.

Scanner Buttons



Scan Picture – Scans pictures from the glass and from the HP Photo Holder. Scan Slides and Negatives – Scans slides or




Scan Document – Scans documents from the glass under the scanner lid.



Copy – Scans from the glass directly to the default printer to make copies.

Note: For detailed instructions, see the User's Manual or Online Help.




4. כדי לבצע סריקה

- 1. הנח תצלומים במחזיק התצלומים או מסמכי מקור, כך שצדם המודפס כלפי מטה, על משטח הסורק, בהתאם לסימן המנחה שעל גבי הסורק 🖺. (לסריקה של שקופיות ותשלילים [נגטיב], עיין במדריך למשתמש).
- 2. לחץ על הלחצן המתאים ופעל בהתאם להוראות המופיעות


לחצני הסורק

סרוק תמונה - סורק תמונות ממשטח הזכוכית וממחזיק התצלומים של HP.





שמתחת למכסה הסורק. העתק - סורק ממשטח הזכוכית ישירות למדפסת



הערה: לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש או בעזרה המקוונת.

Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

תמיכה למוצר

- לתמיכת לקוחות www.hp.com/support •
- www.hp.com ארה"ב בלבד) או www.shopping.hp.com (כל העולם) להזמנת אבזרים, חומרים מתכלים ומוצרים של HP



